

INDSTILLING AF TEMPERATURVENTILEN

For at sikre et mindre varmeforbrug og den bedst mulige komfort, anbefaler vi, at du indstiller temperaturventilen i dit fjernvarmeanlæg efter årstiden og ude-temperaturen. Det er med til at sikre, at du altid har en så lav retur- og tilbageløbstemperatur som muligt.

Denne vejledning retter sig til 2-strengsradiatorsystemer. De fleste radiatorsystemer er opbygget som 2-strengssystemer, men er du i tvivl så kontakt din VVS-installatør eller Viborg Varme.

Har du både radiatorer og gulvvarme, skal du indstille temperaturventilen i fjernvarmeanlægget efter radiatorindstillingerne og gulvvarmen efter gulvvarmeindstillingerne.

Nedenfor finder du de vejledende indstillinger. Aflæs årstiden til venstre i skemaet og find din ventil og indstilling ud fra billederne.

SKEMA 1

Indstilling af radiatorer



Årstid	Fremløbs-temperatur °C	DANFOSS RAVK	REDAN VS2	WAVIN HVID	REDAN RØD	REDAN SORT* (antal omgange)
Sommer	30	1,5	2	2	1,1	0,5
Forår/efterår	45	3	3,5	3,5	1,9	1,5
Frost	50	4	4	4	2,2	1,7
Hård frost (-12°C)	60	4,5	5	5	2,5	2,3

*Før indstilling drej ventil-håndtaget med uret til stop. Drej herefter mod uret antal omgange i tabellen nedenfor.

SKEMA 2

Indstilling af gulvvarme



Årstid	Fremløbs-temperatur °C	DANFOSS RAVK	REDAN VS2	WAVIN HVID	DANFOSS FH-TC	WAVIN BLÅ
Sommer	25	1	1,5	1,5	2	1,5
Forår/efterår	30	1,5	2	2	3	2
Frost	35	2	2,5	2,5	4	2,5
Hård frost (-12°C)	40	2,5	3	3	3,5	3